



KNOBLAUCHPRESSE


GARLIC PRESS

PRESSE-AIL

RÖSLE GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Fendt-Str. 38
87616 Marktobendorf

WWW.ROESLE.COM


BAI | 12896 | 1120



Um ein ungewolltes Aufklappen zu verhindern, Verschlußring zum Öffnen nach oben, zur Aufbewahrung den Ring nach unten schieben.

Slide the locking ring upwards to open, push the ring downwards for storage and to prevent involuntary opening.


Arrêteoir à pousser vers le haut pour ouvrir, et pour suspendre, le pousser vers le bas afin d'empêcher que le presse-ail ne s'ouvre automatiquement.



Knoblauch oder frischen Ingwer in die große Einlegekammer geben – kräftig und zügig zusammenpressen. Gerade nach unten halten.

Put garlic or fresh ginger in the large loading chamber - squeeze vigorously and quickly. Keep it downwards.

Mettre l'ail ou le gingembre dans la grande case, appuyer fort et rapidement. Maintenir vers le bas.



Ausklappbares Sieb zur einfachen Reinigung unter fließendem Wasser. Spülmaschinengeeignet.

The fold out sieve makes it easy to clean under running water. Dishwasher-safe

La grille se soulève pour un nettoyage facile à l'eau courante. Va au lave-vaiselle.